

Utilisation de l'Eco-presse



Fonctionnement avec la carte

- 1
 - Introduire la carte
 - Les données client sont entrées dans l'ordinateur par lecture de la carte
 - L'habilitation d'accès est contrôlée
 - La balance est tarée sur 0.0 kg
- 2
 - Le couvercle s'ouvre
 - Jeter les sacs dans l'écluse
- 3
 - Ne pas bourrer le système de pesage
 - Jusqu'à maximum 100kg
 - Le poids introduit est affiché
- 3
 - Appuyer sur la touche START
 - L'écluse se referme
 - Les déchets sont pesés et les données sont sauvegardées
 - Le processus de compactage démarre

Consignes importantes

Les sacs-poubelle sont déposés dans les bennes compactrices et non pas à côté. Des contrôles sont effectués.



1 X 110 L



3 X 60 L



4 X 35 L